

<u>目录</u>

简介	1
音箱图解	
进阶操作	
1.1 在相机上设置播音模式	3
1.2 播音模式对应音频文件保存路径	4
1.3 音箱连接到相机	5
在电脑上设置据时指定播音模式	7
在电脑上设置随机播放播音模式	
在电脑上设置定时周期循环播音模式	14
保修	
₩件 :技术参数	
包装清单	

Ver: Ltl-YX-SC-001

Lt1-8830 系列相机增加了播音功能,支持多种播音工作模式,打开播音功能,在 ON 模式下连接音箱后,能够在拍摄视频时按照所设置的播音模式,播放对应的音频文件。

相机播音采用定制音箱,最大功率 30W,在室外两米处最大音量超过 100Db, 内置两组 3x18650 锂电池供电,能在户外正常使用一年以上,在户外支持太阳 能充电,能够使相机和音箱的工作时间大大延长,防护等级达到 IPX7,适用 于更多环境下工作。

音箱图解





1.1 在相机上设置播音模式

LTL 8830 相机出厂播音功能默认是关闭的,把相机连接外置显示屏按键控制 盒开机进入预览测试模式,打开菜单设置播音功能参数。按 MENU 键进入菜单, 按 ▲、▼键移动光标选择到'播音'设置的菜单,按 ◀、▶键设置播音 菜单为'开'并进入播音子菜单,在播音子菜单中可以根据需要设置播放模式、 播放音量和延迟时间,修改后按 OK 键确认保存这些改动,否则将不能保存刚 才修改的内容。

参数	设置	功能描述
播音模式	据时指定	据时指定:相机每感应一次,音箱则相应播放一次 指定时间段的音频声音。同一种类的多个音频文件 时,将随机播放一条(定时间隔启动拍摄不会播音)。 声音类别包括狗、虎、豹、人、猞猁、赤狐、黑熊、 鸟 A、鸟 B、鸟 C,每种声音需要对应保存在指定 的文件夹中,"dog"对应"狗"类型音频,"human" 对应"人"类型音频,"leopard"对应"豹"类型 音频,"lynx"对应"猞猁"音频,"tiger"对应 "虎"类型音频,"fox"对应"""赤狐"类 型音频,"iynx"对应"猞猁"音频,"tiger"对应 "虎"类型音频,"fox"对应"""赤狐"类 型音频,"iynx"对应"黑熊"类型音频,"bird A"对应"鸟 A"类型音频,"birdB"对应"鸟 B" 类型音频,"bird C"对应"鸟 C"类型音频。 例如:要在4点至05点之间启动拍摄后播放鸟的声 音,就可以按上下键选择到04:00~05:00,按左右 键选择为'鸟'后按0K键确认,这样在这个时间段 相机启动拍摄后就能自动播放鸟的声音了,其他时 间段也可以像这样设置,就能根据不同时间段播放 随机不同物种的音频文件了。
	随机播放	随机播放: 0N 模式每次感应拍摄都会随机播放一条 'SenseRand'文件夹中的音频文件(定时间隔启动 拍摄不会播音)。

	定时周期循环	定时周期循环: 定时循环播放 A 和 B 两个文件夹中 的多个音频文件,本项目与定时间隔(拍摄)菜单 共同使用,可以设置定时间隔时间启动拍摄并播放 一次,A 和 B 两个文件夹保存的多个音频文件,每 个文件夹根据定时间隔启动拍摄并随机这个文件夹 中的文件,连续工作 28 天,然后停止播放音频 7 天, 开始播放以同样的工作方式定时间隔启动拍摄并随 机另外一个文件夹中的音频文件; 例如:设置定时周期循环和定时间隔 2 小时 25 分, 相机在 ON 模式下就能每间隔 2 小时 25 分启动拍摄 并随机播放 A 文件夹中的音频文件,连续工作 28 天 后停止音频播放 7 天,然后开始每间隔 2 小时 25 分 启动拍摄并随机播放 B 文件夹中的音频文件,28 天
		启动拍摄并随机播放 B 文件夹中的音频文件,28 天 后再次停止音频播放 7 天,然后再切换到播放 A 文 件夹中的音频文件,两个文件夹的音频交替循。
播放 音量	默认 8 ; 1 [~] 8, 可设置;	设置播放音量大小,1 为最小音量,8 为最大音量;
延时 时间	默<mark>认 5 秒;</mark> 5[~]30 秒; 可设置	设置启动拍摄后延时播放的时间;默认 5 秒,既当相机 启动拍摄 5 秒后开始播放音频文件。

1.2 播音模式对应音频文件保存路径

使用播音功能前请自行准备音频文件,音频文件要求:wav 格式、采样率48000、 单声道、位数16,音频文件名可自行设置,但名称长度不能超过20个字符, 不能包含中文或其它特殊字符,否则将出现不能播放音频。

把 SD 卡连接电脑,在电脑上根据播放模式和声音类型手动创建文件夹路径, 然后把准备好的音频文件根据播放模式和声音类型,保存到 SD 卡指定路径的 文件夹中。

音频文件保存路径如下:

据时指定:

SD卡\audio\SenseSpecify\dog	目录对应	"狗"	类型音频
SD卡\audio\SenseSpecify\human	目录对应	"人"	类型音频

- SD 卡\audio\SenseSpecify\leopard
- SD 卡\audio\SenseSpecify\lynx
- $SD \pm \$
- $SD \pm \$
- $SD \pm \$
- SD $\pm \alpha \in A$
- $SD \pm audio \\ SenseSpecify \\ bird B$
- SD $\pm \cup C$
- 目录对应"豹"类型音频 目录对应"猞猁"类型音频 目录对应"虎"类型音频 目录对应"赤狐"类型音频 目录对应"黑熊"类型音频 目录对应"鸟A"类型音频 目录对应"鸟B"类型音频 目录对应"鸟 B"类型音频 目录对应"鸟 C"类型音频

随机播放:

SD卡\audio\SenseRand

定时周期循环:

SD 卡\audio\Alarm\A SD 卡\audio\Alarm\B

注意: 音频文件请按如上指定路径存储, 否则将不能播放音频。每个音频文件储存路径中的音频文件数量不作限制, 同一路径文件夹下存放多个音频文件时, 相机将会随机播放这个文件夹中的某个音频。

1.3 音箱连接到相机

在相机上设置好播音参数和对应的音频文件后,将音箱连接到相机上,相机在 ON模式自动拍摄后就能通过音箱播放声音了。

连接音箱步骤如下:

▶ 将相机开关拨到 0N 位置后再把相机组装起来,打开相机底部的硅胶盖。







在电脑上设置据时指定播音模式

为方便用户使用和设置相机播音功能,本公司开发了一款能在电脑上运行的设置软件 "Audio Play Settings.exe",通过 Audio Play Settings.exe 软件 用户可更加直观立体的设置相机播音模式和拷贝音频文件,且无需手动在 SD 卡上建立文件夹路径。

访问LTL ACORN 公司的网站, 下载播音设置软件 Audio Play Settings.exe。 根据链接 http://www.ltlacorn.cn(下载中心—> 红外相机资料下载—> Ltl-8830 系列资料下载—> Audio Play Settings.exe), 下载完成后保存在 电脑上, 运行 Audio Play Settings.exe 软件。

然后在相机上完成对 SD 卡的格式化, 弹出 SD 卡并插入电脑中。假如你的电脑 不能读 SD 卡, 那么你需要另外购买 SD 卡读卡器。

以下为软件CameraSetup.exe图标:

Audio Play Settings.exe

双击软件Audio Play Settings. exe会弹出音频播放设置窗口:

播放开关 ○关 ◉开		播放音里 5		夏制音频文件 狗 … 皮 点 約 」		
播放模式一		播放延时		人	. 鸟B 鸟C	
据时指定	~	5秒	\sim	JEJ	复制	
定时周期循环	问隔	0 ~ 小时 :	0	◇ 分钟 : 〔) 🗸 秒钟	
					状。	&: 空闲
掘井将寺庵史	お井井川					
00:00-00:59	狗	~		12:00-12:59	狗	~
01:00-01:59	狗	~		13:00-13:59	狗	~
02:00-02:59	狗	~		14:00-14:59	狗	~
03:00-03:59	狗	~		15:00-15:59	狗	~
04:00-04:59	狗	~		16:00-16:59	狗	~
05:00-05:59	狗	~		17:00-17:59	狗	~
06:00-06:59	狗	~		18:00-18:59	狗	~
07:00-07:59	狗	~		19:00-19:59	狗	~
08:00-08:59	狗	~		20:00-20:59	狗	~
09:00-09:59	狗	~		21:00-21:59	狗	~
10:00-10:59	狗	~		22:00-22:59	狗	\sim
11:00-11:59	狗	~		23:00-23:59	狗	~
			生成西	罟		
1.1.2						
ルカロヨ						

保存路径为 SD 卡根目录。



点击" □ 一 " 选择播音功能'开'和'关'。



然后点击" 复制 "按钮,可以直接将音频文件复制保存到指定的路径 下(音频文件直接分类保存在指定的文件夹路径中,无需手动在 SD 卡上新建 文件夹路径了)。

在下面的设置框内,可以根据每个时段播放设定好的音频文件。

- 据时指定播放	讨划			
00:00-00:59	狗	~	12:00-12:59	狗 ~
01:00-01:59	虎	~	13:00-13:59	猪猁~
02:00-02:59	豹	~	14:00-14:59	赤狐~
03:00-03:59	λ	\sim	15:00-15:59	۸ y
04:00-04:59	猞猁	~	16:00-16:59	×
05:00-05:59	赤狐	~	17:00-17:59	狗 ~
06:00-06:59	黑熊	·	18:00-18:59	狗 🗸
07:00-07:59	₿A	~	19:00-19:59	狗~
08:00-08:59	₿B	~	20:00-20:59	狗 ~
09:00-09:59	狗	~	21:00-21:59	狗 ~
10:00-10:59	鸟C	~	22:00-22:59	狗 ~
11:00-11:59	А	 ✓ 	23:00-23:59	狗 ~

以上都设置完成后,点击"<u>生成配置</u>"按钮即可生成播音配置参数 "CFG_BROADCAST.bin"到保存路径中。如果"^{选择保存路径}"选择的不是 SD 卡根目录,请将您保存路径中的"CFG_BROADCAST.bin"文件和"audio" 文件夹复制到 SD 卡根目录下。

从电脑上取下拷贝有"CFG_BROADCAST.bin"文件和"audio"文件夹的 SD 卡 并插入相机,然后将相机与外置带显示屏按键控制盒正常连接后进入预览测试 模式,显示屏上提示"配置更新成功",表明相机播音设置参数升级成功。

在电脑上设置随机播放播音模式

双击软件Audio	Play	Settings.	exe会弹出音频播放设置窗口:
-----------	------	-----------	-----------------

牆放开关 ○ 关 ◉ 开		播放音里	5	- 复制音频文件 感应随机	¥ 	
播放模式		播放延时				
NEW CONTENT	~	342	Ŷ		复制	
自时周期循环	间隔	0 ~ 小时 :	0	~分钟 : 【) ~ 秒钟	
据时指定播放	彼计划					Canazina (201
00:00-00:59	狗	~		12:00-12:59	狗	~
01:00-01:59	7回	×		13:00-13:59	狗	×
02:00-02:59	7円 355			14:00-14:59	初	~
03:00-03:59	<u>1</u> 円 3台	~		10:00-10:59	<u>1</u> 円 茶石	×
04.00-04.55	狗			17:00-17:59	~	
06:00-06:59	狗	~		18:00-18:59	狗	~
07:00-07:59	狗	~		19:00-19:59	狗	~
08:00-08:59	狗	\sim		20:00-20:59	狗	~
09:00-09:59	狗	\sim		21:00-21:59	狗	~
10:00-10:59	狗	\sim		22:00-22:59	狗	\sim
11:00-11:59	狗	\sim		23:00-23:59	狗	~
			나 아래지?	3 0		
1.1.2			生成間の	ά.		
保存目录						





点击" ── "选择播音功能'开'和'关'。



12

点击"确定"选定音频文件的文件夹,选择后选择框会显示为"

然后点击" ^{复制}"按钮,可以直接将音频文件复制保存到指定的路径 下(音频文件直接分类保存在指定的文件夹路径中,无需手动在 SD 卡上新建 文件夹路径了)。

以上都设置完成后,点击"生成配置"按钮即可生成播音配置参数

"CFG_BROADCAST.bin"到保存路径中。如果"选择保存路径"选择的不是 SD 卡根目录,请将您保存路径中的"CFG_BROADCAST.bin"文件和"audio" 文件夹复制到 SD 卡根目录下。

从电脑上取下拷贝有"CFG_BROADCAST.bin"文件和"audio"文件夹的SD卡 并插入相机,然后将相机与外置带显示屏按键控制盒正常连接后进入预览测试 模式,显示屏上提示"配置更新成功",表明相机播音设置参数升级成功。

在电脑上设置定时周期循环播音模式

双击软件Audio Play Settings.exe会弹出音频播放设置窗口:

膰放开关 ○关 ◉开		播放音里	复制音频文件 5 定时A 定时B	+
播放模式 定时周期循	N ~	播放延时 5秒	~	复制
定时周期循环	阿隔	0 ~ 小阳4 :	0 ~分钟: () <mark>> 秒</mark> 钟
			H:\\audio\Ser	nseSpecify\fox目录创建成功
据时指定播放	放计划			
00:00-00:59	狗	<u> </u>	12:00-12:59	
01:00-01:59	狗	×	13:00-13:59	30
02:00-02:59	狗		14:00-14:59	狗
03:00-03:59	狗	~	15:00-15:59	狗 ~
04:00-04:59	狗	~	16:00-16:59	狗 ~
05:00-05:59	狗		17:00-17:59	狗 ~
06:00-06:59	狗	\sim	18:00-18:59	狗 🗸
07:00-07:59	狗	~	19:00-19:59	狗 🗸
08:00-08:59	狗	~	20:00-20:59	狗 🗸
09:00-09:59	狗	~	21:00-21:59	狗 >
10:00-10:59	狗	~	22:00-22:59	狗 ~
11:00-11:59	狗	~	23:00-23:59	狗 ~
			生成配置	
1.1.2				



文件夹选定,点击"确定"选定音频文件的文件夹,选择后选择框会显示为 "……"》",然后点击" 复制 "按钮,可以直接将音频文件复制 保存到指定的路径下(音频文件直接分类保存在指定的文件夹路径中,无需手 动在 SD 卡上新建文件夹路径了)。

注意: 定时周期循环播放模式的 A 和 B 都要选定对应需要播放的音频文件的 文件夹,否则周期循环播放到没有音频文件的文件夹将不能播放声音。

点击" ^{定时周期循环间隔} 0 √小时 : 0 √^{分钟} : 0 √^{秒钟} "设定循环 播放的间隔时间,相机就会根据这个时间间隔启动拍摄并播放音频文件。

以上都设置完成后,点击" 生成配置 "按钮即可生成播音配置参数

"CFG_BROADCAST.bin"到保存路径中。如果"送择保存路径""选择的不是 SD 卡根目录,请将您保存路径中的"CFG_BROADCAST.bin"文件和"audio" 文件夹复制到 SD 卡根目录下。然后将相机与外置带显示屏按键控制盒正常连 接后进入预览测试模式,显示屏上提示"配置更新成功",表明相机播音设置 参数升级成功。

保修

LTL ACORN 产品拥有极低的故障率。我们承诺产品的后续维修服务。购买 LTL ACORN 系列音箱产品即可享有保修服务。保修期为购买日期始两年内。

注意: 1. 人为损坏或使用不当导致进水损坏,不在保修范围内。

2. 音箱的电压区间 9-12. 6V,如果在此电压范围外使用,造成的产品 损伤,不在保修范围。

客户一般保修,请直接联系购买 LTL ACORN 产品的经销商。

附件 I:技术参数

项目	参数
产品名称	室外有源防水音箱
功率	20W
最大音量	100dB 以上(室外 2 米距离)
音量调节	自带音量调节旋钮
相机播放音频格式	wav (采样率 48000, 单声道, 位数 16)
相机音频播放延时	5 [~] 30 秒,可设置
相机音频播放模式	据时播放、随机播放和定时周期循环,可设置
工作电压	9 [~] 12. 6V
供电	内置两组 3x18650 锂电池
接口	音频输入接口(白)、充电接口(红)
太阳能充电	支持
待机电流	150 微安
<mark>待机</mark> 时间	3年
防护 <mark>等级</mark>	IPX7
工作温度	-40°C ~ +70°C
工作湿度	5% [~] 95%

包装清单

部件名称	数量
音箱	1
音频转接线	1
充电器	1
固定螺丝及钢板	1 套
保修卡	1

